



MANÔMETRO COM PONTEIRO DE ARRASTE

SÉRIE 111.100R - Com Arraste

Diâmetros nominais: 100 - 114 - 150mm

Precisão: ± 2,5%

APLICAÇÃO:

Os manômetros com ponteiro de arraste são aplicáveis em equipamentos onde haja variações rápidas da pressão que impossibilitam o operador observar qual a pressão máxima atingida. Nesses casos, o ponteiro de arraste torna-se indispensável.

O ponteiro é arrastado para cima pelo ponteiro indicador, permanecendo no ponto máximo mesmo quando o ponteiro indicador retorna à posição mais baixa, por esta razão é denominado "ponteiro de arraste" para registro de máxima pressão.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Montagem

* Em manômetros com diâmetros de 100 - 114 - 150mm

Retorno

* É feito externamente pelo botão central, manualmente

Ponteiro

* Em alumínio, balanceado, pintado na cor vermelha

Faixa de pressão

* Partindo de 4 até 1000 kgf/cm²

ESCALAS E CONEXÕES NORMAIS DE ESTOQUE

SÉRIE 111.100-R	
CÓDIGO	ESCALA
80/42 P	0-4 kgf/cm ² =56 PSI
80/43 P	0-6 kgf/cm ² =85 PSI
80/43 AP	0-7 kgf/cm ² = 100 PSI
80/44 P	0-10 kgf/cm ² = 140 PSI
80/45 P	0-16 kgf/cm ² =230 PSI
80/46 P	0-25 kgf/cm ² =350 PSI
80/47 P	0-40 kgf/cm ² =560 PSI
80/48 P	0-60 kgf/cm ² =850 PSI
80/49 AP	0-70 kgf/cm ² = 1000 PSI
80/49 P	0-100 kgf/cm ² =1400 PSI
80/50 P	0-160 kgf/cm ² =2300 PSI
80/51 P	0-250 kgf/cm ² =3500 PSI
80/52 P	0-400 kgf/cm ² =5600 PSI
80/52 AP	0-600 kgf/cm ² =8500 PSI
80/52 CP	0-700 kgf/cm ² =10000 PSI
80/52 BP	0-1000 kgf/cm ² =14000 PSI

NOTA:

OUTROS TIPOS DE MANÔMETROS, ESCALAS E CONFIGURAÇÕES, CONSULTE NOSSO DEPTO. TÉCNICO

Salvi Casagrande

Rua Florêncio de Abreu, 605 - Santa Ifigênia - CEP 01029-001
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3327.0033 - Fax: (11) 3227.0155
www.salvicasagrande.com.br - vendas@salvicasagrande.com.br

Salvi Sul

Rua Venâncio Aires, 3.033 - CEP: 92110-001
Canoas - RS - Tel: (51) 3428-1461 - Fax: (51) 3478-6446
www.salvicasagrande.com.br - salvisul@salvicasagrande.com.br